

# Руководство по аппаратной части Polycom<sup>®</sup> RMX<sup>®</sup> 1500

Версия 7.0 | Август 2010 | DOC2557А

#### **Trademark Information**

Polycom®, the Polycom "Triangles" logo, and the names and marks associated with Polycom's products are trademarks and/or service marks of Polycom, Inc., and are registered and/or common-law marks in the United States and various other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

#### **Patent Information**

The accompanying product is protected by one or more U.S. and foreign patents and/or pending patent applications held by Polycom, Inc.

© 2010 Polycom, Inc. All rights reserved.

Polycom, Inc. 4750 Willow Road Pleasanton, CA 94588-2708 USA

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Polycom, Inc. Under the law, reproducing includes translating into another language or format. As between the parties, Polycom, Inc., retains title to and ownership of all proprietary rights with respect to the software contained within its products. The software is protected by United States copyright laws and international treaty provision. Therefore, you must treat the software like any other copyrighted material (e.g., a book or sound recording).

Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Polycom, Inc., is not responsible for printing or clerical errors. Information in this document is subject to change without notice.

# Содержание

Описание аппаратных средств	1-1
Основные особенности	
Технические характеристики RMX 1500	
Возможности системы RMX 1500	1-3
Доступные ресурсы	1-5
Требования к месту установки	1-6
Требования техники безопасности	
Меры предосторожности при монтаже в стойку	
Меры предосторожности при установке	
Подключение RMX 1500 к электропитанию	
Подключение RMX 1500 к электропитанию	
переменного тока	
Подключение кабелей к RMX 1500	1-9
Первое включение	
Компоненты RMX 1500	
Передняя панель RMX 1500	
Открытие передней панели RMX 1500	
Компоненты передней панели	1-13
Задняя панель RMX 1500	1-14
RTM IP 1500	1-14
RTM ISDN 1500	1-16
Источник тактовых импульсов ISDN/PSTN	1-17
Блок питания RMX 1500	1-17
Индикаторы питания	1-17
Индикаторы RMX 1500	1-18
Индикаторы передней панели RMX 1500	
Индикаторы задней панели RMX 1500	1-19
Индикаторы RTM IP 1500	1-19
Индикаторы RTM ISDN 1500	
Индикаторы питания	

Установка и замена компонентов	
Установка платы RTM ISDN 1500	
Замена компонентов	
Замена RTM ISDN 1500	

# Описание аппаратных средств

Данное руководство по аппаратной части содержит информацию о системе RMX 1500 и ее компонентах. В системе используется модульная платформа, компоненты которой характеризуются широкими возможностями, высокой производительностью и надежностью.

# Основные особенности

Система Polycom RMX 1500 обладает следующими преимуществами:

- Платформа Linux®
- Шасси стандарта АТСА
- Поддержка стандартных сетевых интерфейсов (H.323, SIP видео, ISDN, PSTN и LAN)
- Новые аппаратные технологии
- Высокая готовность операторского класса, резервирование, повышение версии без выключения системы и динамическое распределение ресурсов
- Легкая интеграция компонентов конференции с внешним управлением сетью
- Улучшенный режим Continuous Presence (полиэкранное видео)
- Модуль IVR (интерактивный речевой ответ)

# Технические характеристики RMX 1500

Физические параметры	
Высота	1U (4,44 см.)
Ширина	19 дюймов (48,26 см)
Глубина	23,6 дюйма (60 см)
Bec	до 12 кг.
Протоколы мультимедиа	
Аудио	G.711, G. 719, G.722, G.722.1, G.729A, G.723.1, Siren14, Siren 22.
Представление	H.261, H.263, H.264.
Сетевые интерфейсы	
IP, ISDN, PSTN и LAN	H.323, SIP, ISDN, PSTN и LAN
Питание	
Входное напряжение/ диапазон переменного тока, основной передатчик	Диапазон напряжений: 100-240 VAC ±10%, 47-63 Гц. Максимальная выходная мощность (основной передатчик): 3400 в час.
Потребляемая мощность	
Максимальная потребляемая мощность переменного тока	350 Вт
Окружающая среда	
Рабочая температура	0°-40°C (22°-104°F).
Температура хранения	-40°– 70°C (-40°– 158°F).
Относительная влажность	15% – 90% без конденсации.
Рабочая высота над уровнем моря	До 4 500 м (15 000 фт.).
Рабочий электростатический разряд	4 кВ.

#### Таб. 1-1 Технические характеристики Polycom RMX 1500

# Возможности системы RMX 1500

Различные возможности системы указаны в следующей таблице.

Таб. 1-2 Функции и возможности системы RMX 1500

Функции системы	Пропускная способность
Максимальное число участников видеоконференции	90
Максимальное число участников PSTN в конференции	120
Максимальное число участников VOIP в конференции	360
Максимальное число аудиовызовов в секунду	5
Максимальное число видеовызовов в секунду	2
Максимальное число конференций	400
Максимальное число переговорных	1000
Максимальное число очередей на вход	40
Максимальное число профилей	40
Максимальное число шаблонов конференций	100
Максимальное число SIP Factories	40
Максимальное число IP-сервисов	1
Максимальное число сервисов ISDN	2
Максимальное число IVR-сервисов	40
Максимальное число записывающих каналов	20 (по умолчанию)
Максимальное число видеослайдов IVR	150
Максимальное число журналов регистрации (не более 1 Мб)	4000
Максимальное число CDR-файлов	2000
Максимальное число файлов регистрации ошибок	1000
Число уведомлений участников	Неограничено
Максимальное количество одновременных подключений веб-клиента RMX к MCU	20

Функции системы	Пропускная способность
Максимальное число пользователей	100
Максимальное число записей в адресной книге	4000
Максимальное число профилей шлюза	40
Максимальное количество резервирования (внутренний планировщик)	2000

#### **Таб. 1-2** Функции и возможности системы RMX 1500 (Продолжение)

# Доступные ресурсы

Тип ресурса/Разрешение видео	Ресурсы с МРМх
CIF H.263	60
CIF 30 H.264	90
CIF 60 H.264	60
SD 30/ 4CIF H.264	60
4CIF H.263	30
720p30/ 4CIF 60/ SD 60	30
1080p30fps/720p60	15 (Симметричный)
VOIP	360
PSTN	120
ISDN	60 (128 Кбит/с) - 4 Е1/Т1

	Таб. 1-3	Доступные о	системные	ресурсы на	разрешение в	режиме (	СР
--	----------	-------------	-----------	------------	--------------	----------	----

**Таб. 1-4** Доступные системные видеоресурсы на скорость линии в режиме VSW

Тип ресурса/Разрешение видео	Ресурсы с МРМх
VSW 2 M6	80
VSW 4 M6	40
VSW 6 M6	20

# Требования к месту установки

В этом разделе описаны требования, которым должно соответствовать место установки, чтобы обеспечить безопасную установку и работу системы.

# Требования техники безопасности

До начала работы с оборудованием внимательно прочтите все инструкции по технике безопасности.

- Тщательно проверьте рабочую площадку на предмет наличия потенциальных опасностей: влажные полы, незаземленные силовые кабели, изношенные провода, отсутствие защитых заземлений и т.д.
- Определите местонахождение главного рубильника в помещении.
- Определите местонахождение аварийного выключателя питания в помещении.
- Никогда не предполагайте, что цепь отключена от сети питания.
- Используйте только кабель питания, поставляемый вместе с системой.
- Кабель питания должен подсоединяться только к розетке, имеющей контакт защитного заземления.
- Обеспечьте постоянный легкий доступ к кабелю питания с задней стороны системы.
- Оборудование должно размещаться в хорошо проветриваемой зоне; вентиляционные отверствия не должны быть загорожены.
- Не ставьте тяжелые объекты непосредственно на блок RMX 1500.
- Не работайте с жидкостями вблизи оборудования.

## Меры предосторожности при монтаже в стойку

При монтаже в стойку необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Территория вокруг RMX 1500 должна содержаться в чистоте и порядке.
- Найдите подходящее место для стойки, в которой будет находиться блок RMX 1500. Стойка должна размещаться в чистом, хорошо проветриваемом месте, свободном от пыли. Избегайте мест, являющихся источниками тепла, электрических помех и электромагнитных полей. Поблизости должна находиться заземленная розетка питания.

- Проверьте, что все выравнивающие опоры на дне стойки касаются пола, и стойка опирается на них полным весом.
- При установке в одну стойку к ней должны быть добавлены стабилизаторы.
- При установке в несколько стоек стойки должны быть спарены.
- Прежде чем выдвинуть из стойки тот или иной компонент, убедитесь, что она устойчива.
- Из стойки можно выдвигать не более одного компонента одновременно извлечение двух или более компонентов может привести к нарушению её устойчивости.
- Перед установкой направляющих определите расположение каждого компонента в стойке.
- Вначале установите самые тяжелые компоненты в нижнюю часть стойки, затем заполняйте верхние отсеки.
- Не прикасайтесь к блокам питания, пока они не остынут.
- Полки на стойке и гнезда для плат всегда должны оставаться закрытыми, если они не находятся на обслуживании – это обеспечивает необходимое охлаждение.

# Меры предосторожности при установке



При работе с электронными компонентами необходимо соблюдать обычные меры защиты от статического заряда.

- Надевайте заземляющий пояс
- Держите платы за края и не прикасайтесь к их компонентам или контактам разъемов
- До установки в RMX1500 храните компоненты в антистатических пакетах

При установке RMX 1500 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Используйте источник бесперебойного питания (ИБП) с регулировкой для защиты RMX 1500 от скачков мощности и всплесков напряжения, чтобы MCU нормально функционировал при перерывах в подаче питания.
- Поместите RMX 1500 на твердую плоскую поверхность, например, на стол или установите его в 19-дюймовую стойку.

 Воздух в RMX 1500 движется в направлении справа налево. Убедитесь в том, что слева и справа от системы имеется свободное пространство для обеспечения нормальной вентиляции.

# Подключение RMX 1500 к электропитанию

На проводники и разъемы, используемые для заземления устройства при монтаже в стойку, распространяются следующие ограничения:

- При использовании неизолированных проводников, прежде чем выполнять обжимное соединение, необходимо обработать проводник подходящим противоокислителем. Для луженых, паяных и посеребренных соединений подобная подготовка не нужна.
- При использовании болтового соединения одним болтом следует закреплять не более одного разъема.
- Применяемое для соединений оборудование должно быть совместимо с используемыми материалами и препятствовать ослаблению, износу и электрохимической коррозии оборудования и материалов соединений.

# Подключение RMX 1500 к электропитанию переменного тока



- Не подключайте зеленый или желто-зеленый кабель к единому болту заземления системы.
- Следует использовать только силовые кабели переменного тока, поставляемые компанией Polycom.
- В качестве проводника для защитного заземления должен использоваться кабель номинала не меньше 10 AWG.
- Выход для подключения силового кабеля должен быть защищен внешним устройством токовой защиты в помещении или в стойке номиналом не более 20 А.
- Не допускается использование удлинителя силового кабеля.

1 Убедитесь, что выключатель питания системы RMX 1500 находится в положении ВЫКЛ.



**2** Подключите силовой кабель к разъему питания на задней панели RMX 1500.

# Подключение кабелей к RMX 1500

#### Для подключения кабелей:

- Для модуля RTM-IP 1500:
  - Подключите кабель мультимедиа к порту LAN 2.
  - Подключите сетевые кабели к порту *MNG* (сигнализация) и порту *MNGB* (управление сетью).
  - (Дополнительно) Подключите кабель управления полкой к порту полки.

- Для модуля RTM ISDN 1500:
  - Подключите кабели E1/T1 к соответствующим портам PRI (1-4).





Порты LAN1, LAN3, LAN4 и модема не используются, и закрывающие их пластмассовые колпачки не следует снимать.

## Первое включение

- При первом включении системы вставьте ключ USB, содержащий измененные IP-адреса, в разъем USB, расположенный на передней панели RMX. Для получения дополнительной инфомации см. Руководство для начала работы с RMX 1500/2000/4000, Глава 2, "Процедура 1: Первое включение".
- **2** Включите питание, нажав на выключатель питания на передней панели RMX 1500.

Параметры файла lan.cfg загружаются из ключа USB в память RMX и используются в процессе включения питания.

Включение системы может занять до пяти минут.

При первом включении питания красный светодиод ERROR на передней панели RMX находится в положении ON (включено), до тех пор пока не будут определены услуги *управления* и *IP сети*. После завершения настройки RMX (включая услуги управления и *IP cemu*), и при отсутствии системных ошибок загорается зеленый светодиод READY (на передней панели RMX).

3 Удалите ключ USB. Дополнительную информацию см. в Руководстве для начала работы с RMX 1500/2000/4000, "Описание аппаратных средств", Глава 2, "Процедура 4: Изменение настроек IP-сервиса и сети ISDN/PSTN, заданных по умолчанию".

# Компоненты RMX 1500

Компоненты RMX 1500 расположены как спереди, так и сзади MCU, как указано в Таб. 1-5, "Описание передней панели Polycom RMX 1500". Для получения более подробной информации см. "Передняя панель RMX 1500" на стр. 1-12 и "Задняя панель RMX 1500" на стр. 1-14.

# Передняя панель RMX 1500

Доступ к RMX 1500 обеспечивается с передней панели с помощью ключа USB, клавиатуры, мыши и разъема VGA.

## Открытие передней панели RMX 1500

В RMX 1500 предусмотрена передняя панель, которую можно открыть нажатием на участок, показанный на следующей иллюстрации:





# Компоненты передней панели



Таб. 1-5	Описание передней панели	Polycom RMX 1500

РАЗЪЕМ/Кнопка/ Индикатор	Описание
Разъем USB	Подключение ключа USB, используемого для первоначальной настройки.
VGA-разъем	Подключение монитора.
Разъем для клавиатуры	Подключение клавиатуры.
Разъем для мыши	Подключение мыши.
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	Включите или выключите RMX.
Индикатор READY	Оранжевый – включение RMX. Зеленый – RMX готово к работе/подключено к сети.
Индикатор IN USE	Желтый – Используется, если включена конференция.
Индикатор ERROR	Красный – ошибка.

# Задняя панель RMX 1500

На задней панели RMX 1500 находится плата RTM IP 1500 и (дополнительно) плата RTM ISDN. Кроме этого, в корпусе задней панели находятся блок питания с вентилятором и входом переменного тока, а также последовательный порт.



# **RTM IP 1500**

На плате предусмотрен коммутатор Ethernet, который отвечает за управление сетью системы, маршрутизацию данных между платами и компонентами системы, обеспечение связи с внешними IP-сетями. Она управляет вентиляторами системы и источником питания.

Разъемы RTM IP 1500 включают:

- 2 порта сигнализации и мультимедиа
- 2 порта управления ethernet
- Порт (диспетчера) полки
- Модем
- 1 последовательный порт



Порты LAN1, LAN3, LAN4 и модема не используются, и закрывающие их пластмассовые колпачки не следует снимать.



Рис. 1-3 Компоновка задней панели RTM IP RMX 1500

На задней панели RMX 1500 расположены следующие элементы:

Таб. 1-6 3	Задняя панель	RMX 1500 -	Описание компонента	RTM IP	1500
------------	---------------	------------	---------------------	--------	------

Компонент	Описание
Порт LAN 1	Не используется (НИ).
Порт LAN 2	Разъем LAN (мультимедиа). Доступен 1 IP-адрес мультимедиа.
Порт MNG	Разъем сигнализации.
MNGB	Разъем управления для веб-клиента и диспетчера RMX
Порты LAN 3/4	Не используются (НИ). Примечание: LAN 3/4 закрыты пластмассовым колпачком, который не следует снимать.
Порт (диспетчера) полки	(Дополнительно) Подключение диспетчера полки.
Порт модема	Внутренний IP-разъем, только для отладки.
Последовательный порт (RS 232)	Только для отладки. Позволяет распечатывать различные ЖУРНАЛЫ с RTM IP 1500 и Диспетчера плат.

Компонент	Описание		
MAIN/RTM	Выбор типа соединения для порта RS-232. Если коммутатор включен – последовательный порт подключается к плате MPMx. Если коммутатор отключен, последовательный порт подключается к плате RTP IP.		
Кнопка Standby (резервная)	Кнопка-переключатель. Эта кнопка используется для диагностики или восстановления программного обеспечения на RMX. Короткое нажатие (две секунды) – диагностика MPMx. Длинное нажатие (10 секунд) – восстановление программного обеспечения мультимедиа и RTM IP 1500.		

Таб. 1-6	Задняя панель	RMX 1500-	Описание компонента	RTM IP	1500

# **RTM ISDN 1500**

Плата RTM ISDN 1500 подключается непосредственно к встроенной плате MPMx. Плата RTM ISDN маршрутизирует данные между платой MPMx и компонентами системы, конвертирует мультимедийные данные ISDN T1/E1 в IP-пакеты и обеспечивает связь с внешними сетями ISDN.

Эта плата устанавливается на задней панели интерфейсов между блоком RMX RMX и переключателем ISDN/PSTN.



RMX 1500 предусматривает специальные сетевые сервисы типа E1 или T1. Одновременная поддержка линий E1 и T1 в сетях ISDN невозможна.

На плате RTM ISDN предусмотрено четыре разъема для подключения четырех линий E1 или T1 PRI, как показано на Рис. 1-4.



#### Puc. 1-4 Компоновка задней панели RTM ISDN RMX 1500



Плата RTM ISDN поддерживает до 120 участников аудиоконференции на любых участках – T1 или E1.

## Источник тактовых импульсов ISDN/PSTN

Каждая плата RTM ISDN 1500 имеет собственный активный и вторичный источник тактовых импульсов. Первый участок синхронизации становится первичным источником тактовых импульсов, второй участок становится вторичным источником. Этот источник используется только для синхронизации участков ISDN, а не всей системы.

Единственный источник тактовых импульсов включает аварийную сигнализацию, которая может быть отключена установкой соответствующего флажка в конфигурации системы.

# Блок питания RMX 1500

В зависимости от варианта комплектации на RMX 1500 устанавливается блок питания Power-One или Astec. Эксплуатационные характеристики данных блоков совпадают.

#### Индикаторы питания

На RMX 1500 предусмотрено три индикатора состояния питания.

Индикатор питания	Описание		
ок	Индикация питания постоянным током внутренних компонентов RMX: Зеленый – питание постоянным током в норме.		
(Символ неисправности)	Индикация отказа питания: Желтый – отказ питания.		
Переменный ток/~ (символ)	Индикация сетевого питания (вход напряжения): Зеленый – Вход напряжения > 85 В переменного тока.		

Таб. 1-7 Polycom RMX 1500Индикаторы питания

# Индикаторы RMX 1500

RMX снабжен индикаторами, расположенными на передней и задней панели. Индикаторы на передней панели отражают состояние компонентов. Индикаторы на задней панели указывают на состояние внешних разъемов и платы RTM IP.

# Индикаторы передней панели RMX 1500

На передней панели RMX 1500 расположены следующие элементы:

Компонент	Обозна- чение индика- тора	Цвет индика- тора	Индикация
Передняя панель	ERROR	Красный	Горит – Серьезная системная ошибка. В случае предупреждения этот индикатор горит (ON), а зеленый индикатор готовности (READY) выключен (OFF).
			Выключен – нормальное состояние.
			Мигает – Во время запуска системы.
	READY	Зеленый	Горит – Плата СРU успешно запущена. Зеленый свет загорается после завершения конфигурации системы.
	OFF – Отключается, когда срабатывает красный индикатор ошибки ERROR.		
			Мигает – Во время запуска системы.
	IN USE	Желтый	Горит – К системе подключена как минимум одна конечная точка. Мигает – Во время запуска системы.

Таб. 1-8 Индикаторы передней панели RMX 1500

# Индикаторы задней панели RMX 1500

# Индикаторы RTM IP 1500

На плате RTM IP 1500 расположены следующие индикаторы:

Компонент	Имя индика- тора	Цвет индика- тора	Индикация
Индикаторы LAN (1-2)	LNK	Зеленый	Горит при активном подключении к сети, мерцает при передаче пакетов.
	1 Gb	Желтый	Горит при при подключении со скоростью 1 Гб, мерцает при передаче пакетов.
ИНДИКАТОР MNG	LNK	Зеленый	Горит при активном подключении к сети, мерцает при передаче пакетов.
	1 Gb	Желтый	Горит при при подключении со скоростью 1 Гб, мерцает при передаче пакетов.
ИНДИКАТОР MNG B	LNK	Зеленый	Горит при активном подключении к сети, мерцает при передаче пакетов.
	1 Gb	Желтый	Горит при при подключении со скоростью 1 Гб, мерцает при передаче пакетов.
Индикатор полки	LNK	Зеленый	Горит при активном подключении к сети, мерцает при передаче пакетов.
	100	Желтый	Горит при скорости активной сети 10/100 Мб, мерцает при передаче пакетов.

**Таб. 1-9** Индикаторы RTM IP 1500

Компонент	Имя индика- тора	Цвет индика- тора	Индикация
Модем	LNK	Зеленый	Горит при активном подключении к сети, мерцает при передаче данных.
		Желтый	Горит при скорости активной сети 10/100 Мб, мерцает при передаче данных.
Дополнительные индикаторы (4)	ERR	Красный	Горит – Серьезная ошибка платы RTM IP 1500. Мигает – Во время запуска системы.
	ACT	Красный	ON – пакет передается в направлении шасси МСU или обратно. Мигает – Во время запуска системы.
	STBY	Зеленый	Горит – СРU и система находятся в режиме ожидания (выключены).
	RDY	Зеленый	Горит – Плата RTM IP 1500 успешно запущена. Мигает – Во время запуска системы.

Таб. 1-9 Индикаторы RTM IP 1500 (Продолжение)

# Индикаторы RTM ISDN 1500

На плате RTM ISDN расположены следующие индикаторы:

Таб. 1-10 Индикаторы RTM ISDN 1500

Функция	Имя индика- тора	Цвет индика- тора	Индикация
Индикаторы PRI (1-4)	LNK	Зеленый	Горит при активном подключении к сети, мерцает при передаче пакетов.
	1 Gb	Желтый	Горит при подключении со скоростью 1 Гб, мерцает при передаче пакетов.

## Индикаторы питания

На блоке питания, находящегося на задней панели, расположены следующие элементы:

#### Таб. 1-11 Индикатор питания

Компонент	Обозна- чение индика- тора	Цвет индика- тора	Индикация
Состояния питания	ОК	Зеленый	OK.
	Неисправ- ность	Желтый	Отказ блока питания – проблема в блоке питания. Этот желтый индикатор работает от внутренней схемы и загорается в случае отказа шины питания.
	Перемен- ный ток	Зеленый	При подключении силового кабеля загорается индикатор переменного тока.

#### Глава 1 – Описание аппаратных средств

# Установка и замена компонентов

На RMX 1500 можно установить и заменить плату RTM ISDN 1500. Для получения дополнительной информации см. "*Установка платы RTM ISDN 1500*" на стр. 2-2.

До установки компонентов:

- Убедитесь в наличии требуемой сменной детали.
- Убедитесь в том, что используется надлежащее оборудование для электростатического разряда, чтобы избежать повреждения системы.



#### Предупреждение!

- Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным и имеющим разрешение персоналом.
- Используйте только запасные части, поставленные вашим дилером.
- Соблюдайте все установленные процедуры. Не пропускайте ни одного этапа.

# Установка платы RTM ISDN 1500

Прежде чем добавить плату RTM ISDN 1500, нужно получить лицензию на продукт ISDN. Для получения дополнительной информации см. *Руководство для начала работы с RMX 1500/2000 Глава 2, "Процедура 2: Регистрация продукта" на стр.* **2-20**.

- 1 Убедитесь в том, что выключатель питания RMX 1500 находится в положении ВЫКЛ. (О).
- **2** На передней панели отпустите винты, которыми плата крепится к MCU.
- **3** Вставьте плату RTM ISDN 1500.



4 Вставьте плату в гнездо и затяните невыпадающие винты с каждой стороны задней панели платы, чтобы прикрепить плату RTM ISDN к RMX.



**5** Подсоедините кабели PRI.



- **6** Включите RMX 1500.
- **7** Войдите в веб-клиент RMX.
  - а Обновите лицензию. Для получения дополнительной информации см. Руководство для начала работы с RMX 1500/2000 Глава 2, "Процедура 2: Регистрация продукта" на стр. 2-20.
  - в разделе Сетевые сервисы ISDN/PSTN определите Новый сетевой сервис ISDN. Для получения дополнительной инфомации см. RMX 1500/2000/4000 Administrator's Guide, Глава 13, "Adding/ Modifying ISDN/PSTN Network Services" на стр. 13-51.

# Замена компонентов

При разработке устройства RMX 1500 учитывалось удобство его технического обслуживания. Большинство компонентов заменяемы, и к ним имеется доступ непосредственно через переднюю или заднюю панель.

Следующий компонент можно заменить, если он вышел из строя:



Замена платы RTM-IP 1500 и блока питания в условиях эксплуатации не допускается.

RTM ISDN 1500, см. "Замена RTM ISDN 1500" на стр. 2-5.

Прежде чем заменить компонент:

- Убедитесь в наличии требуемой сменной детали.
- Убедитесь в том, что используется надлежащее оборудование для электростатического разряда, чтобы избежать повреждения системы.

# Замена RTM ISDN 1500

- 1 Убедитесь в том, что выключатель питания RMX 1500 находится в положении ВЫКЛ. (О).
- 2 Отсоедините кабели PRI.
- **3** На передней панели отпустите винты, которыми плата крепится к MCU.



- **4** Удалите плату RTM ISDN и вытащите плату RTM ISDN из ее гнезда на объединительной плате.
- 5 Осторожно извлеките плату RTM ISDN через заднюю панель.



- 6 Вставьте сменную плату RTM ISDN в предназначенное для нее гнездо.
- 7 Затяните невыпадающие винты с каждой стороны задней панели платы, чтобы прикрепить плату RTM ISDN к RMX.
- 8 Подсоедините кабели PRI.
- **9** Включите RMX 1500.